

Koppla in tv med wifi-tv-box

Den här guiden visar hur du ska göra för att koppla in tv-boxen SDMC DV8919X - en tv-box som kan anslutas trådlöst via wifi och har stöd för Android TV. Innan du börjar behöver du packa upp din utrustning och ha allt tillgängligt.

- TV-box
- HDMI-sladd
- Fjärrkontroll
- Nätverkssladd (om du inte vill ansluta med wifi)

Du behöver även ha åtkomst till internet via en router



1

Koppla in tv-boxen och anslut alla sladdar

Börja med att koppla in tv-boxen på följande sätt

1. Anslut HDMI-sladden från tv-boxen till din tv
2. Anslut strömsladden från boxen till ett vägguttag
3. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
4. Starta din tv och välj den källa (source) som tv-boxen är ansluten till (exempelvis HDMI2)

Nu startar tv-boxen och du får välja språk och land. Använd fjärrkontrollen för att göra ändringar.

När du är klar startar tv-boxen om och installationsguiden startar.

